

ArtemiS SUITE  
Signal Processing

Code 51705

## ASP 705 UFF 変換

ArtemiS SUITE の UFF 変換を用いると UFF ファイル (ユニバーサルファイル形式 58) のインポートとエクスポートが可能です。


# 概要

## ASP 705 UFF 変換

### Code 51705

UFF変換は、HEADナビゲーター、Poolプロジェクト、自動化プロジェクト、標準化テストプロジェクトの利用時に、UFFファイル（UFF 58、UFF 58 b）のインポートとエクスポートを可能にします。

UFF変換は、モーダル解析ソフトウェアから ArtemiS SUITEへの解析データの転送に利用できます。



## フィーチャー

- ＞ UFFのインポートとエクスポート：
  - ＞ HEADナビゲーター（APR 000に含まれます。）
  - ＞ 自動化プロジェクト（APR 050が必要です。）
- ＞ UFFエクスポート：
  - ＞ Poolプロジェクト（APR 010が必要です。）
  - ＞ 標準化テストプロジェクト（APR 220が必要です。）
- ＞ インポートオプション：
  - ＞ 3Dデータのインポート（2つの横座標）がサポートされています。
  - ＞ DOFが存在する場合、適切なDOF記述がHDFファイルに作成されます。
- ＞ エクスポートオプション：
  - ＞ 複数のデータセットを1つのUFFファイルに結合するか、結果ごとに別々のUFFファイルを作成します。
  - ＞ 同じサンプリングレートまたはオリジナルのサンプリングレートでチャンネルを保存します。
  - ＞ チャンネルに記録されたDOFに関する情報は、チャンネル名または対応するファイルのメタ情報から取得できます。

**要件： APR Framework (Code 50000)  
または HEAD System Integration & Extension  
(ASX) プログラミングインターフェイス**



### お問い合わせ

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134  
横浜ビジネスパークウエストタワー 8F

電話： 045-340-2236  
Eメール： [headjapan@head-acoustics.com](mailto:headjapan@head-acoustics.com)  
ウェブサイト： [www.head-acoustics.com](http://www.head-acoustics.com)